

FREQUENZUMRICHTER

Über unsere Frequenzumrichter mit integriertem Motorschutzschalter können unsere elektrischen Rührwerksantriebe sicher angesteuert und geregelt werden. Über das Display können Daten, wie Drehzahl, Frequenz, Motorstrom etc. angezeigt werden. Durch den integrierten Not-Aus ist die Komplettanlage nach UVV sicher. Der Motor kann über das Menü parametrisiert werden. Der Frequenzumrichter ist zur einfachen Befestigung bereits mit Motorwinkel am Motor ausgestattet.



Display

Regelungsmenü



Motorwinkel bzw. Motorplatte
für einfache Montage am Motor

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.



DURCH DEN INTEGRIERTEN NOT-AUS IST DIE KOMPLETTANLAGE SICHER NACH DEN UNFALLVERHÜTUNGS-VORSCHRIFTEN.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzumrichtervarianten	Art. Nr.	Leistung [kW]	Spannung [V]
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Motorwinkel	6620	0,75	230
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Motorwinkel	6621	0,75	400
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Motorwinkel	6622	1,1 bis 1,5	230
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Motorwinkel	6623	1,1 bis 1,5	400
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Montageplatte	6624	0,75	230
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Montageplatte	6625	0,75	400
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Montageplatte	6626	1,1 bis 1,5	230
Frequenzumrichter und Motorschutzschalter montiert auf Montageplatte	6627	1,1 bis 1,5	400

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.